



TP-CA3082D

TP-CA3070DR

Инструкция по эксплуатации

Использование камеры

- поиск рыбы
- мониторинг подводной обстановки
- наблюдение за процессом рыбалки
- подводные исследования

Спецификация

Program	parameter
Charger	AC100-240V DC12.6V 1000MA
Battery	lithium battery 12V4000MA
camera picture	color
monitor image	color
camera:	high resolution
monitor input voltage	12VDC
operation temperature	-20—60 degrees
storage temperature	-30—80 degrees
package size	Type A:400MM*165MM*345MM Type B:225MM*120MM*190MM
gross weight	Type A :4.8KG Type B: 1.6KG

Дисплей

1. включение

2. регулировки +



3. регулировки –

4. меню

Эксплуатация

1. Включение

Подключить провода , включить переключатель на батарее и нажать кнопку ON/LED- система готова к работе;

2. Установки меню

1>Яркость, Контрастность, Цветность

Нажать MENU для входа в регулировки, затем кнопками "+ -" выбрать нужный параметр, затем кнопками REC и PLAY установить нужное значение, затем опять MENU.

2. поворот

Нажать "image mode" key, и изображение будет поворачиваться во всех направлениях.

3 Установка языка. В первом пункте меню есть выбор между английским и китайским языком

5 Установка даты и времени. Выберите 3 пункт меню, выберите функцию установить, затем установите параметры, затем выберите quit затем MENU

6 Установки фото. Выберите 4 пункт меню, выберите нужную функцию: посмотреть, сделать фото, стереть, форматировать, выйти. После чего через меню выберите выйти и подтвердите MENU.

7 Установки видео. Выберите 5 пункт меню, будет предложен выбор: записать, посмотреть, форматировать, выйти. Нажмите MENU для подтверждения выбранной опции, затем quit и меню для подтверждения.

ЗАПИСЬ

При первой установке карты памяти или при неправильной работе, нажмите REC, надпись format появится посреди экрана. Для форматирования нажать MENU. Карта будет отформатирована.

1 Нажмите REC, начнётся запись. В верхнем левом углу появится значёк записи, время и дата записи.

2 Для прекращения записи нажмите MENU.

Для предотвращения потери записи, когда файл достигает объёма 512 Мб, система автоматически сохраняет его.

ПРОСМОТР ВИДЕО

1 Нажмите PLAY и проигрывание начнётся автоматически. Кнопками > и < выберите нужный файл. Во время проигрывания в верхнем левом углу показывается дата и время записи.

2 Для паузы по время просмотра нажмите PLAY, для возобновления просмотра нажмите PLAY опять.

ВЫХОД

Во время любой операции нажмите MENU длительно для выхода из этой операции

КАК ВСТАВИТЬ КАРТУ ПАМЯТИ

1 Нажать одновременно защёлки с обеих сторон дисплея, дисплей выйдет их креплений.

2 Легко вставить карту памяти в слот с левой стороны экрана до щелчка.

Соединение



TP-CA3082D

- монитор видео
- питание монитора
- кабель камеры

Зарядка

Разряженные батареи необходимо зарядить:

- Достать батареи и зарядное устройство из коробки.
- Соединить ЗУ и батарею контактами одного цвета.
- Включить ЗУ в сеть 11-220 в , красный индикатор означает процесс зарядки.
- Зелёный индикатор означает окончание зарядки.

Замечание: Для продления срока службы батарей заряжайте их своевременно.

Компоненты

1> ALL-ROUND R



- Прозрачный корпус
- Ночная подсветка
- объектив
- Металлический корпус
- Подключение камеры
- кабель
- катушка

Особенности камеры:

Корпус из твёрдого износостойчивого металла.

Угол обзора 360 градусов, поворот автоматически или вручную.

Контроль скорости вращения

Подсветка из 14 ярких светодиодов с возможностью отключения.

Камера высокого разрешения.

Специальный водостойкий прочный кабель.

2> ALL ROUND R блок питания



- Включение и подсветка
- Кнопки поворота
- Выключатель батареи
- Разъём для зарядки
- Разъём для камеры
- Питание монитора
- Выход видео для монитора

Включение и выключение

Подсоединить все провода к камере и монитору, включить выключатель, загорится индикатор включения.

Нажать "ON" на панели, прибор начнёт функционировать в автоматическом режиме.

Нажать одновременно "L" и "R" для выключения.

Перевести выключатель в положение "OFF" и отсоединить провода.

- Включение подсветки.
Нажать "LED" на панели. При включении подсветка включена.
- Автоматическое и ручное вращение камеры
- Нажать "AUTO/MENU" для переключения между режимами поворота. При включении прибора камера автоматически поворачивается .
- Для поворота влево нажать L в ручном режиме, нажать ещё раз L камера остановится.
- Для поворота вправо нажать R в ручном режиме, нажать ещё раз R камера остановится.
- Для вращения в сегменте нажать R в автоматическом режиме для обозначения одной стороны угла и ещё раз R для выбора следующей стороны. Камера будет вращаться в сегменте этого угла , ещё раз нажать R для перехода опять в авто режим.
- Выбор скорости вращения
- Нажать SPEED в авто режиме для перехода к большей скорости вращения, нажать SPEED ещё раз для возвращения к нормальной скорости.
- Нажать L в авто режиме для выбора одного из 6 уровня скорости.
- Замена предохранителя
- Положить блок питания логотипом вниз.
- Открутить 4 болта по бокам блока.
- Заметить предохранитель номиналом 3А.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зарядное устройство	AC 100-240В DC 12,6В 1000мА
Батарея	литиевая 12в 4000ач
Подсветка	14 светодиодов
Изображение	цветное

Температура работы -20 +60 гр
Температура хранения -30 +60 гр
Размеры 400*165*345 мм
Вес 4,8 кг

Оптовые продажи : СПб Измайловский 4-246 тел (812)334-7048 info@avttech.ru

АВТЕХ.РФ